

Utgångar

FL – Strålkastare nedre A

RL – Strålkastare nedre B

AUX1 - Toppstrålkastare A

AUX2 - Toppstrålkastare B

AUX3 - Slutljus A

AUX4 - Slutljus B

Funktioner

F0 - HALVLJUS NEDRE

F1 - KÖRLJUD

F2 - LÅNG TUTA

F3 - KORT TUTA

F4 - HALVLJUS UPPE

F5 - HELJUS NEDRE/ÖVRE

F6 - RANGERINGSLÄGE

F7 - KONDUKTÖRSVISSLA VID STILLASTÅENDE

F8 - RÄLSGNISSEL

F9 - LJUDVOLYMS REDUCERING 70%

F10 - PARKERINGS LJUS VID STILLASTÅENDE

F11 - KOPPEL

F12 - SANDNING

F13 - PARKERINGSBROMS PÅ/AV

F14 - RÄLSKARVAR

F15 - DÖRR