

Z64 Byggsats Äldre version 1953-78

Delarna är printade av ett ABS-like resin som jag tycker har hållfasthet och hårdhet som mest efterliknar vanlig plast. Materialet är innan målning UV känsligt så låt inte delarna ligga i direkt solljus då det kommer att härda resinnet och göra det hårt och sprött.


Denna beskrivning visar hur jag bygger modellen och i vilken ordning. Det betyder inte att det är det optimala förfarandet och förslag till ändringar i byggbeskrivningen tas tacksamt emot.
OBS! Läs igenom hela byggbeskrivningen innan du börjar bygga.

Börja med att fila bort eventuella kvarvarande support nabbar i överdelen av fönster samt borra alla hål i korg, bufferbalkar, stegar fram och bottenplatta. Det är svårt att skriva ut små hål så ibland är det hål men de flesta måste borraras upp.

För handräcken, torkare, vindavvisare och handtag borraras hål med **0.3 - 0,4mm** borr.

Slutljushålen borraras med **0.5 - 0.6mm** borr. Hålen i bottenplattan för lamporna borraras med **0.8 – 0.9mm** borr.

Det är många hål att borra men stressa inte igen detta moment utan var noggrann med att hålen hamnar där dom skall annars kommer inte de etsade delarna att passa som dom skall med skeva och böjda räcken som resultat.



Nästa steg är ett vägskäl där man antingen limmar ihop alla delar och målar genom att maskera av.

Alternativ så limmar man ihop resin delarna till korgen och målar den SJ röd 92.



Limma på sandboxar, bakre stegar och tankar på bottenplattan och måla svart.

Tänk på att stegarna har en höger och vänster sida så du limmar rätt stege på rätt sida. Fotstegen skall sitta under dörren.

Limma främre stegar på främre bufferbalk måla svart och låt färgen torka.
Maskera sedan av stegarna och måla hela bufferplankan SJ röd 81

Måla bakre bufferbalks baksida svart och framsidan SJ röd 81

Det medföljer en extra uppsättning bufferbalkar som är hela.
Dessa skall användas om man bygger en vitrin modell.
Den öppna passar till PIKO donatorns koppelficka.




Insidan av hyttväggen bak skall vara kant i kant med bottenplattans insida bak för att få hytten på rätt position.

Medföljand etsplåt är etsad i stål 0.3mm tjocklek

Räcke hytt bak

Växlingshandtag



Handtag dörrar samt luckormed galler i huv 6st på varje sida

Fronträcke

Handräcken stegar fram

Vindavvisare

Torkare

Räcken hytt främre

Räcken dörrar



Innan man målar med SJ färgerna så måste allt primas.
Jag använder Hagmans grå primer (etchprimer eller plastprimer) på sprayburk som är väldigt fin i pigmentet, även om man råkar spraya på för tjockt brukar det bli fint när det torkat utan att dölja även de minsta detaljerna.

Etsdelarna och gjutdelarna primas med Hagmans etchprimer som biter fantastiskt hårt och garanterar att du inte får färgsläpp.
De detaljer som skall vara svart kan du med fördel sedan måla med en svart permanent filtpenna eller en svart akrylpenna.

Limma

Jag limmar med resinet och det är väldigt effektivt på omålat.

Limma med cyano är bra men kan bli onödigt kladdigt.

Limmar man färdigmålade delar rekommenderar jag snabb epoxi.

Placering tankar, sandboxar.

